

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. |
|------------------|---|------|
| 66 | Блок монтажный реле и предохранителей | 1 |
| 67 | Плафон подсветки монтажного блока | 1 |
| 68 | Зеркало внешнего вида правое | 1 |
| 69 | Сопротивление добавочное отопителя | 1 |
| 70,71 | Патрон подсветки блока управл. отопителем | 2 |
| 72 | Переключатель электродвигателя отопителя | 1 |
| 73 | Выключатель сигнала торможения | 1 |
| 74 | Регулятор паузы стеклоочистителя | 1 |
| 75 | Выключатель зажигания | 1 |
| | Переключатель подрулевой | |
| 76 | Переключатель очистителей, омывателей переднего, заднего стекол | 1 |
| 77 | Кнопка включения звуковых сигналов | 1 |
| 78 | Переключ. указателей поворота и света фар | 1 |
| 79 | Модуль управления светотехникой | 1 |
| 80 | Зеркало внешнего вида правое | 1 |
| 81 | Электростеклопод. передней правой двери | 1 |
| 82 | Моторедуктор замка передней правой двери | 1 |
| 83 | Прикуриватель | 1 |
| 84 | Выключатель аварийной сигнализации | 1 |
| 85 | Выключатель обогрева зеркал внешнего вида | 1 |
| 86 | Выключатель скорости отопителя | 1 |
| 87 | Выключатель отопителя кузова заднего | 1 |
| 88 | Выключатель обогрева стекла двери задка | 1 |
| 89 | Моторедуктор замка передней левой двери | 1 |
| 90 | Электростеклопод. передней левой двери | 1 |
| 91 | Моторедуктор замка задней правой двери | 1 |
| 92 | Выключатель света заднего хода | 1 |
| 93 | Датчик скорости | 1 |
| 94 | Топливный модуль | 1 |
| 95 | Переключ. датчиков указателя уровня топлива | 1 |
| 96 | Перекл. стеклоподъем. передней правой двери | 1 |
| 97 | Перекл. управления электроприводом зеркал | 1 |
| 98 | Перекл. стеклоподъем. передней левой двери | 1 |
| 99 | Отопитель кузова задний | 1 |
| 100 | Выключ. сигнализатора стояночного тормоза | 1 |
| 101 | Датчик указателя уровня топлива | 1 |
| 102 | Моторедуктор замка задней левой двери | 1 |
| 103 | Выключ. освещения на стойке двери задка | 1 |
| 104,105 | Выключатель освещения на стойках дверей | 2 |
| 106 | Плафон освещения салона задний | 1 |
| 107 | Плафон освещения салона центральный | 1 |
| 108,109 | Плафон индивидуального освещения | 2 |
| 110,111 | Выключатель освещения на стойках дверей | 2 |
| 112 | Фонарь задний правый | 1 |
| 113 | Элемент обогрева заднего стекла | 1 |
| 114 | Фонарь дополнительного сигнала торможения | 1 |
| 115 | Моторедуктор очистителя заднего стекла | 1 |
| 116,117 | Фонарь освещения номерного знака | 2 |
| 118 | Моторедуктор замка двери задка | 1 |
| 119 | Фонарь задний левый | 1 |

Обозначение цветов проводов

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---------|---|-----------|---|--------|----|------------|
| Б | белый | З | зеленый | О | оранжевый | Ч | черный | Кч | коричневый |
| Г | голубой | К | красный | Р | розовый | Ж | желтый | С | серый |

В обозначении комбинированных цветов проводов первая буква обозначает основной цвет провода, а вторая - цвет полоски на проводе.

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. |
|------------------|---|------|
| 1,2 | Блок-фара | 2 |
| 3,4 | Фара противотуманная | 2 |
| 5,6 | Сигнал звуковой | 2 |
| 7 | Электроventилизатор | 1 |
| 8 | Генератор | 1 |
| 9 | Датчик кислорода | 1 |
| 10 | Датчик положения распределительного вала | 1 |
| 11 | Датчик детонации | 1 |
| 12 | Регулятор дополнительного воздуха | 1 |
| 13...16 | Свеча зажигания | 4 |
| 17,18 | Катушка зажигания | 2 |
| 19 | Датчик положения коленчатого вала | 1 |
| 20...23 | Форсунка топливная | 4 |
| 24 | Датчик положения дроссельной заслонки | 1 |
| 25 | Датчик массового расхода воздуха | 1 |
| 26 | Датчик сигнала. аварийного давления масла | 1 |
| 27 | Датчик указателя давления масла | 1 |
| 28 | Датчик указателя темпер. Охлажд. жидкости | 1 |
| 29 | Датчик температуры воздуха | 1 |
| 30 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 1 |
| 31 | Клапан адсорбера | 1 |
| 32 | Датчик сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости | 1 |
| 33,34 | Электромотонасос омывателя стекол | 2 |
| 35 | Колодка диагностики | 1 |
| 36 | Электродвигатель с насосом | 1 |
| 37 | Электродвигатель отопителя | 1 |
| 38 | Стартер | 1 |
| 39 | Лампа подкапотная | 1 |
| 40 | Моторедуктор очистителя переднего стекла | 1 |
| 41 | Выключ. Сигнализ. неисправности тормозов | 1 |
| | Блок реле и предохранителей | |
| 42 | Реле включения электроventилизатора | 1 |
| 43 | Реле включения омывателя заднего стекла | 1 |
| 44 | Реле включения стартера | 1 |
| 45 | Реле главное | 1 |
| 46 | Реле электробензонасоса | 1 |
| 47 | Реле включения звуковых сигналов | 1 |
| 48 | Предохранитель штыревой 10А | 1 |
| 49 | Предохранитель штыревой 5А | 1 |
| 50,51 | Предохранитель штыревой 20А | 2 |
| 52 | Предохранитель штыревой 25А | 1 |
| 53 | Предохранитель штыревой 90А | 1 |
| 54 | Батарея аккумуляторная | 1 |
| 55 | Розетка штепсельная | 1 |
| 56,57 | Повторитель указателя поворота боковой | 2 |
| 58 | Блок управления двигателем | 1 |
| 59 | Комбинация приборов | 1 |
| 60 | Блок управления электроблок. замков дверей | 1 |
| 61,62 | Плафон подсветки вещевого ящика | 2 |
| 63,64 | Магнит выключателя плафона подсветки | 2 |
| 65 | Реле переключения скоростей отопителя | 1 |

